# オフサイトSUISIN


# 取扱説明書 G-T F1 F2 F3 F4 > SHIFT OPTN VERS MENU ↑ ALPHA X² ^ MENU ↓ X. T log in sin cos tan Ab/c F-D ( ) , → 7 8 9 DEL AC/ON 4 5 6 × ÷ 1 2 3 + — 0 • EXP (-) EXE

# はじめに

このたびは、オフサイトSUISINをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。当製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書を必ずお読み下さい。このプログラムは下水道の推進工事で下水道管の先頭を3箇所測定して計画値とのズレを計算するプログラムです。画面にズレをプロットする機能も搭載しております。ご利用においては、カシオの取扱説明書も併せてお読みになり正しくご利用下さいますようお願い申し上げます。

# 必ず守っていただくこと

- 1. 本体裏面にある、Pボタンは押さないようにして下さい。
- 2. プログラムやファイルを消去する操作は行わないで下さい。
- 3. プログラム機能で、追加・削除は行わないで下さい。
- 4. 電卓本体のLIST機能は、使用しないで下さい。
- 5. 変数はご利用にならないようにして下さい。
- 6. 本体に静電気や強い衝撃を与えないで下さい。
- 7. メモリー保護電池は、2年に1度お取り替え下さい。
- 8. 携帯電話や直射日光のなどの影響がないようご利用下さい。



# 目 次

はじめに	2
必ず守っていただくこと	2
目次	3
プログラム以外の機能について	4
電池交換について	4
基本操作	5
(1)計画	8
(2)観測	1 2
(3)計算	16
(4) プロット	2 0
正常な動作をしないとき	2 3
仕様	2 4

# プログラム以外の機能について

プログラム以外の操作方法については、本機付属の使用説明書をご覧下さい。 <u>なお、本体の機能を作動すると、次回SUISINプログラムを起動するときに影響が</u>でるものがありますので、なるべく使用しないで下さい。

RUN	STAT	LIST	
GRAPH	TABLE	PRGM	
LINK	CONT	MEM	

※LIST機能はデータメモリとして使用していますので、 電卓の機能としてご利用できません。

# 電池交換について

# 動作用電池(単4乾電池)2本

"Low battery!" が表示されたときは、速やかに新しい電池と交換して下さい。 電池の交換方法は、電卓本体の取扱説明書の206ページに記載されています。


# メモリー保護電池(リチウム電池 CR2032)1個

2年に1度は交換して下さい。動作用電池が消耗したときに、メモリー保護電池 も消耗していると、プログラムが消滅してしまいますので必ず交換して下さい。

※ 電池交換などの誤操作によりプログラムが消滅したときは、 有償にて再入力させていただきます。またこのとき本体裏 の電池ケース内に貼付している SEICOM PO-55 番号シール がないときはお取り扱いできません。(銀色)

# 基本操作

# プログラムの起動方法



### プログラムリスト

ProgramList		
=====		プログラムリスト表示
SUISIN		
OFFSITE	[ FVF	
======	EXE	

SUISIN (メインメニュー)

- 1. KETKAKU
- 2. KANSOKU
- 3. KEISAN
- 4. PLOT ?
- 1. 計画値の入力
- 2. 観測値の入力
- 3. 計算
- 4. プロット

各計算の番号を入力するとサブメニューを表示します。 サブメニューの番号を入力するとプログラムを起動します。

# 基本操作 各プログラムからメインメニューに戻る方法

各プログラムの途中でメインメニューに強制的に戻るときは 下記のように操作します。

(例) 座標を表示しているとき。

[XY] IP. 3 101.048 19.237 - Disp -

AC/ON

結果を表示しているときに、 AC/ON EXE と操作すると メインメニューに戻ります。

[XY] IP. 3 101. 048 19. 237

Break

[EXE]

- 1. KETKAKU
- 2. KANSOKU
- 3. KEISAN
- 4. PLOT ?

メインメニューに戻る


※うまくメインメニューに戻れなかったときは、

MENU を押して、再度プログラムを起動して下さい(5ページ参照)

メインメニューとサブメニューの番号を連続して入力すると 各プログラムをクイック起動することができます。

# 通常の起動方法

- 1. KE I KAKU
- 2. KANSOKU
- 3. KEISAN
- 4. PLOT ?
- 4\_
- 1. ZENTAI
- 2. KAKUDA I
- 3. INF0
- O. MODORU ?
- 2\_



- 4 EXE
- 2 EXE
- サブメニュー

メインメニュー

# クイック起動


- 1. KE I KAKU
- 2. KANSOKU
- 3. KEISAN
- 4. PLOT ?
- 42\_
- 4 2 EXE
- クイック起動

# 1. 計 画

- 1. BP DATA
- 2. IP DATA
- 3. CLEAR

(1-1) BPデータ 《 BP座標 》(1-2) IPデータ 《 IP距離・IA・R 》(1-3) クリア 《 IPのクリア 》

# (1-1) BPデータ




※通常は、X=0、Y=0のまま使用して下さい。

(1-1) BP DATAを選打	尺	
BP[XY] X? 0_	0 EXE	0を入力
BP[XY] X? 0 Y? 0_	0 EXE	0を入力
1. BP DATA 2. IP DATA 3. CLEAR 0. MODORU ?		

※初期設定で、X=0、Y=0を設定していますので特に再入力する必要はありません。

# (1-2) IPデータ



# (1-3) クリア

新しく計画値を入力するときは、必ず(1-3)クリアを実行して下さい。 IP点、TS点、PZ点など入力されているデータをクリアして初期状態に戻します。

# (1-3) CLEARを選択

IP CLEAR YES $\rightarrow$ 1 N0 $\rightarrow$ 2?

1 EXE クリアのときは"1"を入力

IP CLEAR!

データクリア

- 1. BP DATA
- 2. IP DATA
- 3. CLEAR
- O. MODORU ?

メニューの表示



※(1-3)クリア・・・計画と観測の両方をクリア


(2-3) クリア・・・・観測のデータのみクリア

# 2. 観 測

- 1. TS DATA
- 2. PZ DATA
- 3. CLEAR

(2-1) TSデータ 《角度・距離》(2-2) プリズムデータ 《角度・距離》(2-3) クリア 《TS・PZデータのクリア》

# (2-1) TSデータ



# (2-1) TS DATAを選択

TS	BANGOU?
1_	

1 EXE

TS点の点番を入力

1 KAKUDO? 357. 2202 KYORI? 16. 436\_

357. 2202 [ EXE ]

角度を入力

16.436

EXE

距離を入力

TS BANGOU? 2\_

2 ( EXE )

TS点の点番を入力

2 KAKUDO? 156, 5819 KYORI? 65. 956

156. 5819 ( EXE )

角度を入力

65. 956 **EXE** 


距離を入力

TS BANGOU? 0\_

0 [ EXE ]

TS番号にOを入力すると サブメニューに戻ります。

# (2-2)プリズムデータ



	PZ3 PZ2	PZ1
(2-2) PZ DATAを選	択	
KIKAITEN TS BANGOU? 2_	2 EXE	プリズムを観測した TS点の番号を入力 ※1 BP点のときは「-1」
PZ1 KAKUDO? 192. 4546 KYORI 20. 786_	192. 4546 EXE 20. 786 EXE	PZ1の角度を入力 PZ1の距離を入力
PZ2 KAKUDO? 192. 4858 KYORI 19. 432_	192. 4858 EXE 19. 432 EXE	PZ2の角度を入力 PZ2の距離を入力 ※2 観測なしのときは「0」
PZ3 KAKUDO? 192. 4542 KYORI 17. 967_	192. 4542 <u>EXE</u> 17. 967 <u>EXE</u>	PZ3の角度を入力 PZ3の距離を入力 ※2 観測なしのときは「0」

※メニューへ

- <u>※1</u> BP点で下水管のズレを観測した場合は、機械点TS番号には「-1」を入力して下さい。
- ※2 プリズム点は、1点または2点での入力でも計算することができます。

# (2-3) クリア

新しく観測したときは、必ず(2-3)クリアを実行して下さい。 IPのデータは残したまま、前回のTS・PZのデータをクリアします。

# (2-3) CLEARを選択

TS CLEAR PZ CLEAR YES $\rightarrow$ 1 N0 $\rightarrow$ 2

1 EXE クリアのときは"1"を入力

TS CLEAR! PZ CLEAR!

TSとプリズムのデータをクリア

- 1. TS DATA
- 2. PZ DATA
- 3. CLEAR
- O. MODORU ?

メニューの表示



(1-3) クリア・・・計画と観測の両方をクリア

※(2-3)クリア・・・観測のデータのみクリア

# 3. 計算

- 1. KAISHI
- 2. ZAHYOU
- 3. ZURE
- (3-1)計算開始
- (3-2)座標表示
- (3-3) ズレ表示

プリズム観測位置と計画中心線との離れ計算比較条件

# 順番

- ① I Pからプリズム点までの距離が、その I PでのTLより短いときーーーその I Pでの曲線内 ②前 I P-プリズム点-次 I Pの挟角が、±20°以内の範囲で、
  - 前IPからプリズム点までの距離がIP間の距離より短いときーーー前IPから次IPの直線内

上記の条件で計画値とプリズム点を比較するため、計画中心線からかなり離れるような数値を 入力すると、正しい計算結果が得られないときがあります。

# (3-1) 計算開始

# 計画値・観測値の入力後はズレ計算を開始して下さい。

# (3-1) KAISHIを選択

IP[XY] KEISAN TYU...

IP座標を計算中

TS[XY]

KEISAN TYU...

TS座標を計算中

PZ[XY]

KEISAN TYU...

プリズム座標を計算中

**ZURE** 

KEISAN TYU...

ズレ値を計算中

[PZ1]

CURVE MIGI

0.038

- Disp -

**EXE** 

PZ1のズレ値表示

※19ページ参照

[PZ2]

CURVE MIGI

0.008

- Disp -

EXE

PZ2のズレ値表示

※19ページ参照

[PZ3]

TYOKU HIDARI

0.021

- Disp -

(EXE)

PZ3のズレ値表示

※19ページ参照

# (3-2)座標表示

# 計算後は、ズレ計算のために算出された仮座標を確認できます。

# (3-2) ZAHYOUを選択

[XY] BP 0.000 0.000 - Disp -

EXE

BP座標

[XY] IP. 1 18. 806 0. 000 - Disp -

EXE EXE

IP. 1座標

[XY] IP. 2 72.657 -28.413 - Disp -

EXE EXE

IP.2座標

[XY] IP.3 108.896 -36.968 - Disp -

EXE EXE

IP.3座標

[XY] IP. 4 124. 801 -71. 718 - Disp -

EXE EXE

I P. 4座標

[XY] TS 75.870 -29.317 - Disp -

EXE EXE

TS座標

TS点は、プリズム観測を 行った測点を表示します。

[XY] PZ1 96.132 -33.957 - Disp -

EXE EXE

プリズム 1座標

[XY] PZ2 94.816 -33.637 - Disp -

EXE EXE

プリズム 2 座標


[XY] PZ3 93.384 -33.328 - Disp -

EXE

プリズム3座標

# (3-3) ズレ表示

計算後は、算出されたズレ値を再表示(確認)できます。



# 4. プロット

- 1. ZENTAI
- 2. KAKUDA I
- 3. INF0

(4-1) 全体プロット


(4-2) 拡大プロット

(4-3)情報の表示

# (4-1)全体プロット

全体イメージを画面にプロットします。


# (4-1) ZENTAIを選択



[EXE] でメインメニュに戻ります。

※本体の機能で拡大縮小ができます。ズーム(Zoom)機能本体の取扱説明書(P.74~P.77)

# 拡大メニュー




※拡大縮小すると点のみ表示されます。

# (4-2) 拡大プロット

プリズム点の箇所を画面に拡大プロットします。

# (4-2) KAKUDAI を選択



EXE でメインメニュに戻ります。

(4-3) INFO

# (4-3) INFOを選択

[URL]www.offs ite-web.com [VER] CF74\*\*\*\*\*\* - Disp -

SUISINの情報をご案内しているURLと 製品のバージョンを表示

# 正常な動作をしないときは?

- ① 動作用電池が消耗していませんか?消耗していると電源が入りません。 本書4ページを参考にして取り替えて下さい。
- ② 長時間強い直射日光に当てたり、本体の温度が高温や低温になる場所では 正常に作動しないことがあります。常温に戻るまで使用を中止して下さい。
- ③ 静電気や強い衝撃を与えることによってプログラムやデーターが破損されることがあります。

プログラムの破損・消滅は下記まで本体をお送り下さい。 有償にて再入力いたします。

送付先: 〒590-0079

大阪府堺市堺区新町3-16-204 株式会社オフサイト サポート係 TEL(072)223-1367

# 使用上のご注意

- 1. 当製品を使用して生ずる利益または損失について、当製品の起因であっても当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 2. 強い直射日光の当たる場所や、静電気のたまりやすい場所・磁性体の近くには放置しないで下さい。
- 3. 当製品の上に重い物を置いたり、強い力を与えたりしないで下さい。
- 4. 当製品のソフトウェア及びマニュアルの一部または全部を無断で複製しないで下さい。
- 5. 当製品の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- 6. プログラム再入力などの修理のとき本体裏面に貼付している 「セイコムNOシール」が ないときは、お取り扱いできませんのではがさないようにして下さい。

# ソフトウェアー 名称:オフサイト SUISIN (スイシン)

# 最大<u>処理可能点数</u>

IP点:最大10点(BP除く)

TS点:最大10点

## 搭載プログラム

計画入力: BPデータ入力/IPデータ入力/全データのクリア 観測入力: TSデータ入力/プリズムデータ入力/観測値のクリア

計算:計算実行/座標表示/ズレ値表示 プロット:全体プロット/拡大プロット

使用メモリ:プログラム約10KB/LIST約2KB/その他約2KB

## プリズム点と計画値の比較条件

1. IPからプリズム点までの距離が、そのIPでのTLより短いとき・・・そのIPでのカーブ内とみなす

2. 前 I Pープリズム点一次 I Pの挟角が±20°以内の範囲で、 前 I Pからプリズム点までの距離が I P間の距離より短いとき・・・・前 I Pー次 I Pの直線内とみなす

# ハードウェアー 名称:fx-7400G PLUS

表示 13桁×5行 メモリ容量 約20KB 0°C~40°C 使用温度 185g (電池込み) 重量

外形寸法 幅85.5mm×奥行169mm

厚さ23mm

電源 単4乾電池×2本(動作用)

リチウム(CR2032)1個(保護用)

ハードケース カバー

オートパワーOFF 操作完了後約6分/- Disp -表示中約60分

第1版 2009.9.15

### **OFFSITE** ■販売元■

大阪府堺市堺区新町3-16-204 株式会社オフサイト

電話番号 072-223-1367